

Versiegeln mit HYDRO - SIEGEL

1. Anstrich mit Hydro - Grund
2. Anstrich mit Hydro - Siegel
3. Anstrich mit Hydro - Siegel

1. Vor dem Versiegeln gründlich fegen und staubsaugen. Auf keinen Fall feucht wischen.
2. Hydro-Grund in sauberen Eimer geben . Verlängerung (z.B. Besenstiel) auf den Rollengriff stecken und los geht's.
Rolle in die Grundierung tauchen und locker auf dem Boden verteilen.
Nach einer Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden muß der Boden per Hand angeschliffen werden.

Hinweis:

Durch das Versiegeln richten sich Holzfasern auf, die abgeschliffen werden müssen.
(per Hand) Ohne diesen Zwischenschliff wird die Versiegelung nicht glatt.

3. Hydro – Siegel in einen sauberen Eimer geben, Verlängerung (z.B. Besenstiel) auf den Rollengriff stecken, und los geht' s.
Rolle in den Lack tauchen und den Lack locker auf den Boden verteilen.
Nicht drücken sondern rollen . Kein Abstreifsieb benutzen.
Nach ca. 1-2 Stunden ist der Lack trocken und es kann der 3. Anstrich erfolgen.
Den 3. Anstrich ca. 8 Stunden durchtrocknen lassen .

Hinweis.

Um eine gute Trocknung des Lackes zu gewährleisten , sollte er bei Zimmertemperatur verarbeitet werden.
Hydro Lacke sollten nicht unter 10 Grad gelagert werden.

Versiegeln mit HYDRO – LACK

1. Anstrich mit Hydro - Grund
2. Anstrich mit Hydro - Siegel
3. Anstrich mit Hydro - Siegel

Die Verarbeitung entspricht der des HYDRO-SIEGELS