

Flächenschleifer

1. Grobe Hülse auf Walze schieben, Kabel in die Steckdose.

Hinweis:

Steckdose muß mit 16 Ampere abgesichert sein , sonst fliegt die Sicherung raus.

2. Maschine anschalten, warten bis der Motor richtig läuft, die Walze **langsam** absenken. Die Maschine zieht jetzt nach vorn.
3. Sie trotten langsam und gleichmäßig hinter der Maschine her. Am Spurende, – in der Regel an der Wand – angekommen, nehmen Sie die Walze hoch und senken sie wieder ab, während Sie die Maschine auf der gleichen Spur rückwärts ziehen.

Hinweis:

Wenn Sie die Walze am Spurende nicht hochnehmen, werden Sie mit schöner Regelmäßigkeit eine Delle im Fußboden haben.

4. So schleifen Sie nun den ganzen Raum durch. Nach einem Durchgang ist das Holz niemals sauber. Sie wiederholen den ganzen Vorgang bis das Holz picobello sauber ist.
5. Nach dem Grobschliff folgen in der gleichen Manier der Mittel- und Feinschliff.

Randschleifer

1. Schleifteller mittels Imbusschlüssel befestigen.
2. Kabel in die Steckdose, Maschine hinten runterdrücken, anschalten. Wenn der Motor richtig läuft, Maschine langsam absenken. Mit dem groben Schleifteller das Holz gründlich reinigen. Mit dem mittleren und feinen Schleiftellern das Holz schön nachschleifen.

Noch ein paar Tips

- Wenn die Maschine nicht mehr richtig absaugt.
Staubsack voll? Dann entleeren
Absaugung verstopft? Dann
Netzstecker ziehen, Maschine auf die Seite legen, Reinigungsklappe am Saugfuß öffnen.
Wenn verstopft, Ansaugkanal reinigen. (Oft ist die Verstopfung direkt vorn an der Walze.)
- Maschine läuft nicht an.
Ist in der Steckdose auch Strom? Mit einem anderen Gerät testen ob Strom da ist. Wenn nicht, Sicherung überprüfen. Es kann passieren das auch eine 16 Ampere Sicherung heraus springt. (Sehr selten, nur bei sehr flinken Automaten.) Dann muß die Sicherung durch eine Stärkere ausgetauscht werden.